

VEDLIGEHOLDELSE

Da den købte udhUSDør er leveret i ubehandlet fyr træ, er det vigtigt at dørblad og karm overfladebehandles på alle sider inden eller umiddelbart efter installation.

Døren er beklædt med fyrretræ-paneler, og skal behandles med pigmenteret oliebejdse umiddelbart efter installationen. Maling anbefales ikke.

Bemærk, at i løbet af året vil træet arbejde med årstidernes svingende luftfugtighed. Det er helt naturligt at panelerne udvider/trækker sig sammen. Derfor kan ubehandlede områder komme til syne i løbet af året. Vi anbefaler, at disse områder også overfladebehandles.

Vi anbefaler at du søger råd hos din malingsleverandør ift. den bedst mulige overfladebehandling.

Vi kan ikke give garanti for krumninger på døre malede i mørke farver, da de absorberer mere varme end lyse farver.

Mørke farver øger ligeledes risikoen for harpiksudtræk

Vi anbefaler, at du et par gange om året ser efter om hængsler og låse skal smøres. Dette gøres med syrefri fedt. Sørg for, at du ikke bruger for meget fedt eller olie på selve døren.

INSTALLATIONS- & VEDLIGEHOLDELSSES- VEJLEDNING



UDHUSDØRE



INSTALLATION

Før du går i gang, bør du tjekke døren beskaffenhed og overfladebehandlingen. Ved ubehandlede trædøre skal døren helst overfladebehandles inden montering.

Til installation, skal du bruge

- Målebånd eller tommestok samt vaterpas
- Skruemaskine og alt efter hvor du installerer. Evt. en boremaskine
- Montagekiler
- Montageskruer/Karmskruer
- Fugepistol

1. Døren kommer med dørblad hængt i karmen. Placer døren liggende så du nemt kan løfte dørblad ud af karm.
2. Karm placeres i dørhullet og med et vaterpas ser du om dørtrinnet er vandret.
 - Kiler kan bruges til at justere bunden til den rigtige højde ligesom at sikre den er i vater. Sørg for at der er plads til at tætne under dørtrinnet.
 - Isæt kilerne parvis mod hinanden over eller under hvor du vil skruer karmen fast. Kontroller med det lange vaterpas, at karmen er i lod både mod døråbningen og i for-

hold til væggen samt over topstykket. Kontroller at der er plads til at tætne med fugebånd rundt om karmen.

- Juster evt. kiler og fastskru karmen i hængsels siden. Bemærk, at der er ingen for-borede huller og vi foreslår, at du skruer igennem karmen inde i falsen, så skruer ikke er synlige når døren er lukket. Vi anbefaler du mindst bruger 4 skruer på hver af karmsiderne
 - Skru låsesiden fast på samme måde som hængselsiden.
3. Kontroller at døråbningen har samme breddemål fra bund til top. Karmen er lavet af træ og kan derfor bue lidt. Hvis nødvendig skal kiler justeres så karmbredde er ens og denne placering fastholdes med skruerne.
 4. Mål diagonalerne (venstre top til højre bund og omvendt). De skal være ca. lige lange. Hvis mål ikke passer, løsner eller strammer du skruerne, samtidigt med at du justerer med kilerne.
 5. Monter døren i karmen. Tjek afstand mellem dør og karm, og at karmen ikke er skæv i forhold til

dørbladet. Kontroller også at døren både åbner og lukker let. Se efter at alle sprækker mellem dør og karmens fals er lige store.

6. Dørbladet kan justeres op / ned i hængslerne, tag top-skruen af og juster med en Umbraco nøgle (husk begge).
7. Sørg for at døren ikke åbner eller lukker i af sig selv, men bliver stående i den stilling, som du stiller den i. Finjuster karmen med kiler og skruer.
8. Føles døren "løs" ved lås i lukket stand, kan slutblikket justeres.
9. Afskær kilerne i niveau med karmen, vær sikker på at kilerne bliver siddende. Tætn med fugebånd mellem karm og væg. Pres ikke så hårdt at karmen krummer tilbage.
10. Fugning mellem karm og væg skal kunne "ånde", så fugt ikke lukkes inde. Fugning skal udføres så det kan "ånde" udad, men være diffusionstæt indad. Der bør anvendes fugemasse indvendig, og fugebånd udvendig: Brug aldrig fugemasse udvendig.